Sobre este guia

Este guia descreve os recursos, a configuração e a utilização do monitor. **As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.**

As seções são as seguintes:

- Instruções de segurança: lista as informações de segurança.
- Configuração: descreve o processo de instalação inicial.
- Uso do monitor: descreve como usar o monitor.
- Unidades: oferece instruções de instalação do driver para Windows.
- Suporte técnico: oferece dicas e soluções para problemas comuns.
- Informações do produto: lista as especificações técnicas do monitor.

Convenções nacionais

As seguintes subseções descrevem as convenções nacionais usadas neste documento.

Nota, Atenção, e Aviso

Neste guia, parágrafos podem estar acompanhados de um ícone e impressos em negrito ou itálico. Esses parágrafos são uma nota, atenção, e aviso, e são usados da seguinte maneira:

NOTA: Uma NOTA indica uma informação importante que o orienta como melhor usar o sistema do computador.

ATENÇÃO: Uma ATENÇÃO indica um risco potencial de danos ao hardware ou perda de dados e informa como evitar o problema.

AVISO: Um AVISO indica o risco potencial de ferimentos pessoais e diz como evitar o problema.

Alguns avisos podem aparecer em outros formatos e não estar acompanhados de um ícone. Nesse caso, a apresentação específica do aviso obedece à autoridade reguladora.

Registro do produto

Visite www.aoc.com, selecione seu país ou região e acesse a seção de registro do produto para registrá-lo.

Instruções de Uso

Aviso da FCC

Declaração de interferência de radiofreqüência Classe B da FCC ADVERTÊNCIA: (PARA MODELOS CERTIFICADOS PELA FCC)

NOTA: este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para aparelho digital classe B, de acordo com a parte 15 das normas FCC. Tais limites foram estabelecidos para assegurar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofreqüência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações. No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá numa instalação específica. Se o equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado quando o equipamento for ligado ou desligado, o usuário deverá tomar uma ou mais das seguintes medidas para tentar corrigir a interferência:

1. Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
2. Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
3. Conectar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
4. Consultar o revendedor ou um profissional técnico experiente de rádio/televisão para obter ajuda.

AVISO:

1. As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade de o usuário operar o equipamento.
2. Devem ser usados cabos de interface e de alimentação de ca blindados para manter a conformidade com os limites de emissão.
3. O fabricante não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou TV causada por modificações não-autorizadas deste equipamento. O usuário é responsável por corrigir tal interferência.

Declaração da WEEE

Eliminação de equipamentos usados pelos usuários em residência particular na União Européia.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico comum. Em vez disso, é sua responsabilidade eliminar o equipamento usado encaminhando-o a um ponto de coleta designado para a reciclagem do equipamento elétrico e eletrônico usado. A coleta seletiva e a reciclagem do equipamento usado no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que será reciclado de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. para mais informações sobre onde deixar o equipamento usado para reciclagem, entre em contato com o escritório municipal local, o serviço de eliminação de lixo doméstico, ou a loja onde você adquiriu o produto.

Precauções

AVISO: O uso de controles, ajustes ou procedimentos não especificados neste documento pode resultar em choque elétrico e outros riscos de naturezas elétrica e mecânica.

Leia e siga estas precauções ao conectar e utilizar o monitor do computador:

Precauções

- Não use o monitor próximo à água, como perto de uma banheira, lavatório, pia de cozinha, tanque de lavanderia, piscina, ou num porão úmido.
- Não coloque o monitor num, carrinho, suporte ou mesa instável. Se o monitor cair, pode ferir uma pessoa e causar sérios danos ao aparelho. Use apenas um carrinho ou suporte recomendado pelo fabricante ou vendido com o monitor. Se você fixar o monitor numa parede ou prateleira, use um kit de montagem aprovado pelo fabricante e siga as instruções do kit.
- As ranhuras e aberturas na partes traseira e inferior do gabinete servem para ventilação. Para garantir uma operação confiável do monitor e protegê-lo contra superaquecimento, certifique-se de que as aberturas não estejam bloqueadas ou cobertas. Não coloque o monitor sobre uma cama, sofá, tapete, ou superfície similar. Não coloque o monitor próximo nem sobre um radiador ou registro de aquecimento. Não coloque o monitor num estante de livros ou gabinete, a menos que haja ventilação adequada.
- O monitor deve ser utilizado apenas a partir do tipo de energia elétrica indicada na etiqueta. Se não tiver certeza do tipo de alimentação elétrica fornecida a sua casa, entre em contato com o distribuidor ou com a companhia de energia elétrica local.
- O monitor está equipado com um plugue aterrado de três pinos,um plugue com um terceiro pino para aterramento. Este plugue serve apenas numa tomada elétrica aterrada como uma característica de segurança. Se a tomada não aceitar o plugue de três pinos, peça a um eletricista que instale a tomada correta, ou use um adaptador para aterrar o aparelho com segurança. Não anule a finalidade de segurança do plugue aterrado.
- Desconecte o dispositivo durante uma tempestade de raios, ou quando não for usada por longos períodos. Isto protegerá o monitor contra danos causados por surtos elétricos.
- Não sobrecarregue as barras de tomadas ou extensões. A sobrecarga pode resultar em incêndio e choque elétrico.
- Nunca introduza nenhum objetos nas ranhuras do gabinete do monitor. Isto pode curto-circuitar peças e provocar um incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquidos sobre o monitor.
- Não tente reparar o monitor por si mesmo; a abertura ou a remoção das tampas pode expô-lo a tensões perigosas e outros danos. Confie todos os serviços de reparo ao pessoal de serviço qualificado.
- Para garantir o funcionamento satisfatório, use o monitor apenas com computadores listados pela UL que têm receptáculos de configuração apropriada marcados entre 100 a 240 Vca, mín. 5 A.
- A tomada deve estar instalada perto do equipamento e ser de fácil acesso.
- Para uso apenas com o adaptar elétrico instalado (saída de 12 Vcc) que têm a licença listada pela **UL, CSA** (apenas monitores com adaptador elétrico).

Configuração

Instalação da base

Ajuste a base de acordo com as instruções a seguir.



1. Coloque o monitor na mesa ou superfície plana.
2. Gire a base 90°para poder usá-lo.

Ajuste do ângulo de visualização

- Para uma visualização ideal, recomenda-se olhar a face completa do monitor e, a seguir, ajustar o ângulo do monitor de acordo com sua preferência.
- Segure a base para que o monitor não tombe ao alterar a posição do monitor.
- Pode ajustar o ângulo do monitor de -5°para 20°.



NOTA:
Não toque a tela de LCD ao alterar o ângulo. Isso pode danificar ou quebrar a tela de LCD.

Instalação dos cabos

Conexões dos cabos à parte de trás do monitor e ao computador



1. Cabo de alimentação CD
2. Analógico

Desligue o computador antes de realizar o procedimento abaixo.

1. Conecte o cabo de alimentação a porta CD na parte de trás do monitor.
2. Conecte uma extremidade do cabo D-Sub de 15 pinos à parte de trás do monitor e conecte a outra extremidade à porta D-Sub do computador.
3. Ligue o monitor e o computador.

Se o monitor exibir uma imagem, a instalação está concluída. Se não exibir uma imagem, consulte a seção de solução de problemas.

Instalação do braço de fixação para parede

Preparação para instalação do braço de fixação para parede (opcional)





Este monitor pode ser montado num braço de fixação para parede, adquirido separadamente. Desconecte o cabo de alimentação antes deste procedimento. Siga os passos abaixo:

1. Gire a base conforme a imagem acima.
2. Siga as instruções do fabricante para montar o braço de fixação para parede.
3. Coloque a montagem de parede na parte de trás do monitor. Alinhe os furos do suporte com os furos do monitor.
4. Insira os quatro parafusos nos furos e aperte-os.
5. Reconecte os cabos. Consulte o manual do usuário que acompanha o braço de fixação para parede (opcional) para ver as instruções de fixação à parede.

- Para uma visualização ideal, recomenda-se olhar a face completa do monitor e, a seguir, ajustar o ângulo do monitor de acordo com sua preferência.
- Segure a base para que o monitor não tombe ao alterar a posição do monitor.
- Pode ajustar o ângulo do monitor de 0° para 60°.

Uso do Monitor

Configuração da resolução ideal

A resolução recomendada para este monitor é 1280 x 800. Para configurar o monitor para esta resolução, siga os passos abaixo.

1. Clique em **Iniciar**.
2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Painel de controle**.
4. Clique duas vezes em **Vídeo**.
5. Clique em **Configurações**.
6. Mova a **barra deslizante** de resolução para 1280 por 800.

Controles externos

Pressione o botão liga/desliga para ligar e desligar o monitor. Os demais botões de controle estão localizado na parte frontal do monitor (veja a figura). Alterando estas configurações, é possível ajustar a imagem de acordo com suas preferências.
* O cabo de alimentação deve estar conectado.
* Pressione o botão liga/desliga para ligar o monitor. O indicador de funcionamento acende.



1. Botão e indicador de alimentação
2. Configuração automática / Sair
3. Modelo de eco/ -
4. +
5. Menu/Entrar

Configurações do sistema de OSD

- Pressione no botão MENU para ativar a janela do sistema de OSD.
- Pressione + ou - para navegar pelas funções. Depois de realçar a função desejada, pressione o botão MENU para ativá-la. Se a função selecionada tiver um submenu, pressione ou navegue novamente pelas funções do submenu. Depois de realçar a função desejada, pressione o botão MENU para ativá-la.
- Pressione + ou - para alterar as configurações da função selecionada. Para sair e salvar, selecione a função Sair. Se desejar ajustar outra função, repita os passos 2 e 3.
- Função de bloqueio do sistema de OSD: Para bloquear o sistema de OSD, mantenha o botão MENU pressionado enquanto o monitor está desligado e, a seguir, pressione o botão liga/desliga para ligar o monitor. Para desbloquear o sistema de OSD, mantenha o botão MENU pressionado enquanto o monitor está desligado e, a seguir, pressione o botão liga/desliga para ligar o monitor.
- Pressiona a tecla automática por 7 sgundos para ligar e desligar o DDC-CI quando o OSD não estiver na tela.



Ilustração do controle da função

	Luminância	Ajustar o alcance	Descrição
	Brilho	0-100	Ajuste da luz de fundo
	Contraste	0-100	Contraste do registro digital.
	Modo Eco	Padrão	Modo Padrão
		Texto	Modo Texto
		Internet	Modo Internet
		Jogos	Modo Jogos
		Filme	Modo Filme
		Esportes	Modo Esportes
	Gama	Gama1	Ajustar a gama1
		Gama2	Ajustar a gama 2
		Gama3	Ajustar a gama 3
	DCR	Desligado	Desativar a taxa de contraste dinâmico
		Ligado	Ativar a taxa de contraste dinâmico
	Configuração da imagem		
	Clock	0-100	Ajusta o clock para reduzir o ruído de linhas verticais.
	Foco	0-100	Ajusta a fase da imagem para reduzir o ruído de linhas horizontais
	Posição H	0-100	Ajusta a posição vertical da imagem.
	Posição V	0-100	Ajusta a posição horizontal da imagem.
	Temperatura de cor		
	Quente		Recupera a temperatura de cor quente da EEPROM.
	Normal		Recupera a temperatura de cor quente da EEPROM.
	Fria		Recupera a temperatura de cor fria da EEPROM.
	sRGB		Recupera a temperatura de cor SRGB da EEPROM.
	Usuário	Usuário-B	Ganho de azul do registro digital.
		Usuário-G	Ganho de verde do registro digital.
		Usuário-R	Ganho de vermelho do registro digital.

		Usuário-Y	Ganho de vermelho do registro digital.
		Usuário-C	Ganho de vermelho do registro digital.
		Usuário-M	Ganho de vermelho do registro digital.
	Realça a cor		
	Aumento total	ligado ou desligado	Desativa ou ativa o modo aumento total
	Camada natural	ligado ou desligado	Desativa ou ativa o modo de camada natural
	Campo verde	ligado ou desligado	Desativa ou ativa o modo de campo verde
	céu azul	ligado ou desligado	Desativa ou ativa o modo de céu azul
	Detecção automática	ligado ou desligado	Desativa ou ativa o modo de detecção automática
	Demo	ligado ou desligado	Desativa ou ativa demo
	Realça a imagem		
	Tamanho do quadro	0-14	Ajustar o tamanho da imagem
	Brilho	0-100	Ajusta o brilho do quadro
	Contraste	0-100	Ajustar o contraste do quadro
	Matiz	0-100	Ajusta o matiz do quadro
	Saturação	0-100	Ajustar a saturação do quadro
	Posição	Posição horizontal	Ajustar a posição horizontal do quadro
		Posição V	Ajustar a posição vertical do quadro
	Quadro claro	ligado ou desligado	Desativa ou ativa o quadro claro
	Configuração do sistema de OSD.		
	Posição H	0-100	Ajusta a posição vertical do sistema de OSD.
	Posição V	0-100	Ajusta a posição horizontal do sistema OSD.
	Tempo limite	0-100	Ajuste o tempo limite do sistema OSD.
	Idioma		Seleciona o idioma do OSD
	Extra		
	Configuração automática	sim ou não	Ajusta automaticamente a imagem para a definição padrão
	Redefinir	sim ou não	Reajusta o menu para a definição padrão
	SAIR/DDC-CI		Ativa/Desativa o suporte DDC-CI
	Informações		Mostra as informações da imagem principal e fonte de sub-imagem

LEDs indicadores

Status	Cor do LED
Modo de funcionamento completo	Verde
Modo ativo-desligado	Laranja

Suporte Técnico

Perguntas freqüentes

Problema e pergunta	Possíveis soluções
O LED de funcionamento está apagado	• Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja ligado e de que o cabo de alimentação esteja devidamente conectado a uma

	tomada aterrada e ao monitor.
A função Plug & Play não funciona	• Para que o recurso Plug & Play do monitor funcione, é preciso que o computador e a placa de vídeo sejam compatíveis com Plug & Play. Consulte o fabricante do computador. Verifique também o cabo de vídeo do monitor, e certifique-se de que nenhum pino esteja torto. • Certifique-se de que os drivers do monitor AOC estejam instalados (os drivers do monitor AOC estão disponíveis em: http://www.aoc.com)
A imagem está desfocada ou apresenta fantasmas	• Ajuste os controles de contraste e brilho. • Certifique-se de não usar cabos de extensão ou caixas de comutação. Recomenda-se ligar o monitor diretamente ao conector de saída da placa de vídeo na parte traseira do computador.
A imagem oscila, pisca, ou apresenta um padrão ondulado	• Afaste o máximo possível do monitor os dispositivos elétricos que possam causar interferência elétrica. • Use a máxima taxa de atualização que o monitor suporta com a resolução usada.
O monitor não saí do modo Ativo-desligado"	• O interruptor liga/desliga do computador deve estar ligado. • A placa de vídeo do computador deve estar devidamente encaixada no slot correspondente. • Certifique-se de que o cabo de vídeo do monitor esteja devidamente conectado ao computador. • Verifique o cabo de vídeo do monitor, e certifique-se de que nenhum pino esteja torto. • Certifique-se de que o computador está em funcionamento teclando CAPS LOCK no teclado e observando a resposta do LED CAPS LOCK. O LED deve acender ou apagar depois de teclar CAPS LOCK.
Falta de uma cor primária (vermelho, verde, ou azul)	• Verifique o cabo de vídeo do monitor, e certifique-se de que nenhum pino esteja torto. • Certifique-se de que o cabo de vídeo do monitor esteja devidamente conectado ao computador.
A centralização ou o tamanho da tela está incorreto	• Ajuste as posições horizontal e vertical, ou pressione a tecla de acesso direto (AUTO).
A imagem apresenta cores incorretas (as partes que deveriam ser brancas não estão brancas)	• Ajuste a cor RGB e selecione a temperatura de cor
Distúrbios horizontais ou verticais na tela	• Use o modo de desligamento do Windows 95/98, ajuste o CLOCK e o FOCO, ou pressione a tecla de acesso direito (AUTO)

Especificações

Painel de LCD	Número do modelo	511Vwb
	Sistema de acionamento	LCD TFT em cores
	Tamanho	15.4" 16:10
	Distância entre pixels	0.258mm (H) x 0.258mm (V)
	Vídeo	Interface analógica RGB
	Sincronismo separado	TTL H/V
	Exibição de cor	262k
	Clock de pixel	74.7 MHz
Resolução	Freqüência de varredura horizontal	30 kHz - 60 KHz
	Tamanho de varredura horizontal (máximo)	331.2 mm
	Freqüência de varredura vertical	55 a 60 Hz
	Tamanho de varredura vertical (máximo)	207 mm
	Resolução predefinida ótima	1280 x 800 (60 Hz)
	Resolução predefinida máxima	1280 x 800 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Conector de entrada	D-Sub de 15 pinos:
	Sinal de vídeo de entrada	Analógico: 0,7 V p-p (padrão), 75 ohms, positivo
	Alimentação	DC12V, 3.5A
	Consumo de energia	Ativo < 15W
		Em espera ≤ 1W
Características físicas	Tipo de conector	Conector mini D-Sub de 15 pinos
	Tipo do cabo de sinal	Removível
	Dimensões e peso:	
	Altura (com a base)	329.2 mm
	Largura	365 mm
	Profundidade	146 mm
	Peso (monitor apenas)	1.6 kg
	Peso (com a embalagem)	2.9 kg
Ambiente	Temperatura:	
	Em funcionamento	0°a 50°
	Fora de funcionamento	-20°a 60°
	Umidade:	
	Em funcionamento	10% a 85% (sem condensação)
	Fora de funcionamento	5% a 80% (sem condensação)
	Altitude:	
	Em funcionamento	0~ 3000m (0~ 10000 pés)
	Fora de funcionamento	0~ 5000m (0~ 15000 pés)
Regulamentações	**CCC,FCC,CE,RoHS**	

Modos de exibição predefinidos

STAND	RESOLUÇÃO	FREQUÊNCIA HORIZONTAL(kHZ)	FREQUÊNCIA VERTICAL(HZ)
VGA	640 x 480	31.47	60.0
SVGA	800 x 600	37.879	60.0
	800 x 600	35.156	56.0
XGA	1024 x 768	48.363	60.0
WXGA	1280 x 720	44.697	60.0
	1280 x 768	47.776	60.0
	1280 x 800	49.306	60.0

Pinagem



Número do pino	Lado de 15 pinos do cabo de sinal
1	Vídeo - Vermelho
2	Vídeo - Verde
3	Vídeo - Azul
4	N.C.
5	Terra
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	+5V
10	Detecção do cabo
11	N.C.
12	Dados seriais DDC
13	Sinc. H
14	Sinc. V
15	Clock serial DDC

Plug and Play

Recursos Plug & Play DDC2B / DDC-CI

Este monitor está equipado com os recursos VESA DDC2B de acordo com a norma DDC da VESA. Isto permite ao monitor informar ao sistema host sua identidade e, dependendo do nível de DDC usando, comunicar informações adicionar sobre seus recursos de exibição.

DDC2B é um canaL de dados bidirecional baseado no protocolo I^2C. O host pode solicitar as informações EDID sobre o canal DDC2B.